

Affichage défauts compteur Bonsai



Le symbole frein s'affiche lorsqu'on freine ou quand la béquille latérale est sortie



Le symbole accélérateur s'affiche si on maintien la poignée accéléré avant de mettre le contact



Le symbole moteur s'affiche si on débranche les capteurs moteur