

## Comment activer la lumière arrière ?



1) Ouvrir le boîtier du feu arrière



2) Enlever les piles et le plastique de protection.



3) Remettre les piles AAA dans le boîtier.



4) Refermer le boîtier. Placer le bouton sur ON pour activer la lumière arrière.

*Bonne route avec easy-watts!*