

Montage du parebrise sur PRESTO

Vérification de la composition du kit :



A noter :

Le serrage définitif des vis et écrous, sera effectué une fois tous les ajustements réalisés.

INSTALLATION :

Positionner les 2 bras chromés sous le guidon a l'aide des 2 longues vis BTR chromées



Il sera peut être nécessaire d'ôter la pastille du carénage inférieur de guidon.



Sous chaque rétroviseur, intercaler une douille et une patte chromée.



Pour chaque côté, assembler l'équerre chromée ainsi :



Passer à l'assemblage du parebrise en 4 points :



HAUT



BAS



Attention, il sera parfois nécessaire d'ajuster verticalement les 2 bras chromés afin que les fixations coulissantes (noires), se positionnent parfaitement dans les perçages du parebrise.

Pour cela, il faut agir par torsion mais très délicatement, pour ne pas dessouder les écrous fixés au guidon.