

E-RETRO

Installation d'un porte-paquets

Retirer délicatement l'autocollant sur le cache chromé

dévisser le cache chromé sous le phare

écarté vers l'avant les extrémité



Pousser vers le haut

et sortir la pièce



Emplacement des trous à percer

percer D. 6,5



Remonter l'ensemble



fixer le porte-paquet

