



Dévisser les vis de chaque côtés



Retirer le nez de carénage



Le klaxon est là

